

## Kullanım Amacı

Black & Decker hava pompanız 12 Vdc aksesuar fişi ile birçok taşıttan, araba, motosiklet, bisiklet lastiği, toplar, yüzme havuzu gibi çok farklı nesnelere şişirmek için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

## Güvenlik talimatları

**Uyarı!** Şebeke elektriğiyle çalışan cihazları kullanırken, yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve malzeme hasarı riskini azaltmak için aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

- Cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyun.
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemi gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak üzere saklayın.

## Cihazınızın kullanımı

Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.

- Bu cihaz, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Sadece kuru bir yerde kullanın. Cihazın ıslanmasına izin vermeyin.
- Cihazı suya batırmayın.
- Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
- Cihazı, sadece iyi havalandırılmalı bir alanda kullanın.
- Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.

## Diğer kişilerin güvenliği

- Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
- Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

## Kullanımdan sonra

- Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırılmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar, cihazların saklandığı yere erişememelidir.
- Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
- Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden korunmalıdır.

## İncelemeler ve tamiratlar

- Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ile cihazı kullanmayın.
- Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker yetkili servisinde onarılması veya değiştirilmesini sağlayın.
- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

## Hava pompaları için ek güvenlik talimatları

- Sadece ev ve taşıtlarda kullanılır. Araba, motosiklet, bisiklet lastiği, toplar, yüzme havuzu gibi çok farklı nesnelere şişirmek için tasarlanmıştır.
- Hava pompasından çıkan hava solumak için değildir. Hava pompasından ya da buna bağlı bir solunum cihazından çıkan havayı hiçbir zaman solumayın.
- Eşyaları sadece üreticinin önerileri doğrultusunda şişirin. Basınç ayarının gereken oranı aşması, eşyaların patlamasına ve yaralanmaya yol açabilir.
- Hava pompasını çalışırken tek başına bırakmayın. Lastikleri veya diğer nesnelere patlatabilir.
- Hava pompasının çalışması sonucu meydana gelen titreşim, pompanın hareket etmesine yol açabilir. Yüksek raf veya yüzeylerde kullanmayın. Yer veya en fazla tezgah seviyesinde kullanın.
- Tamir etmeye veya ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Hava pompası veya ataşmanlarında delik delme, kaynak yapma veya herhangi bir modifikasyon yapmaya çalışmayın.
- Hava pompasını otomobil motoru çalışırken kullanmayın.
- Sadece ambalaj içinden çıkan aksesuarlarla veya 8.28 bar/120 p.s.i. veya daha yüksek basınç seviyeli aksesuarlarla kullanın. Bu cihaz ile kullanılması önerilmeyen aksesuarların kullanılması ciddi yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz ile oynamayın. Yüksek basınçlı hava tehlikelidir. Havayı doğrudan kendinize veya başkalarına tutmayın.
- Hava pompası çalışırken ısınabilir. Çalıştıktan sonra, saklamadan önce 30 dakika soğumasını sağlayın.
- Hava pompasını hiç bir zaman hortumdan tutarak taşımayın.
- Hortum ve uçlarını evcil hayvanlara veya yakından geçenlere doğrultmayın.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Basınç göstergesi kılavuz amaçlıdır. Taşıt lastikleri düzenli aralıklarla sertifikalı bir basınç saati ile kontrol edilmelidir.
- Kullanmadan önce şebeke kablosunda hasar, yıpranma ve aşınma olup olmadığını
- Şebeke kablosu veya fişte hasar veya bozukluk varsa aleti kullanmayın.

### Alet üzerindeki etiketler

Cihazınızın üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:



**Uyarı!** Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.



Cihazı yağmura veya yüksek nemlere maruz bırakmayın.



Aleti temizlemeden veya bakımını yapmadan önce fişini çekin.



Hava pompasını yalnız bırakmayın.

### Özellikler

1. Fener
2. Basınç göstergesi
3. Hortum ve 12 Volt adaptör için saklama bölmesi
4. Üniversal supap adaptörlü hortum
5. Açma/kapama düğmesi
6. 12 Volt adaptör
7. Fener açma/kapama düğmesi

### KULLANIMI

#### Hortum ve kablo saklama (Şekil A)

- Cihazın kablosunu tabanın etrafına sarın ve hortumla (4) 12 Volt adaptörü (6) saklama bölmesine (3) koyun.

#### Aksesuarların takılması (Şekil B ve C)

Hava pompası standart sivri uç ve iğne şişirme ucu ile sunulur, bunlar cihazın tabanında bulunur (Şekil C).

- Üniversal supap adaptörünü kullanmadan önce kilit kolunun yukarıda olduğundan emin olun.
- Üniversal supap adaptörünü standart sivri uç veya iğne şişirme ucunun sapına takın (Şekil B).
- Supap adaptörünü konumunda kilitlemek için kolunu aşağı itin.
- Standart sivri uç ve iğne şişirme ucunu şişirilecek nesneye takın.

**Not:** Kullanılmadığı zaman kilit kolunun yukarıda olduğundan emin olun.

Hava pompasını sadece verilen uçlarla veya Standard lastik valfleriyle kullanın.

**Not:** Hava pompasını çalıştırmadan önce üniversal supap adaptörünün yerine sıkıca oturduğundan emin olun.

Birçok şişirilen nesne, şişirme sırasında havanın kaybını önlemek için içte bir düşme kapak ile donatılmıştır. Bu düşme kapak uç ile açılmadıkça şişirilen nesne şişmeyecektir. Kapağı açmak için şişirme ucunu supap içine iyice itin.

İğne şişirme ucunu sivri uçlardan birinin içine sokarak, hava pompasının altındaki bölüme saklayın (Şekil C).

**Uyarı!** Çok fazla hava basıncı tehlikeli risk doğuracak patlamaya neden olur. Şişirilen nesnelerin üretici tarafından belirtilen maksimum basınç değerlerini kontrol edin.

**Not:** Şişirilecek nesnenin basınç ihtiyacı 100 psi'nin üzerindeyse hava pompasının maksimum çalışma süresinin 10 dakika olduğunu unutmayın. Yeniden kullanmadan önce 20 dakika cihazı dinlendirin.

#### Hava pompasının kullanımı

**Uyarı!** Hava pompasını otomobil motoru çalışırken kullanmayın.

**Not:** 12 Volt aksesuar prizinin çalıştığından emin olun. Bazı taşıtlarda aksesuar prizine enerji sağlamak için aracın kontağını açmak gerekebilir.

#### Göstergenin çalışması

- Her kullanımdan önce 12 Vdc kablosunun tamamen açıldığından emin olun.
- 12 Volt adaptörünü (6) taşıdın 12 Volt aksesuar girişine takın.
- Hava pompasının çalışması için gerekli basınç değerini (psi, bar veya kPa) belirlemelisiniz.

#### Gerekli basıncın ayarlanması (Şekil D)

**Uyarı!** Hava pompasını çalışırken tek başına bırakmayın. Lastikleri veya diğer nesnelere patlatılabilir.

**Not:** Cihaz çalışmadan önce otomatik kapanma özelliğini ayarlamalısınız.

- Farklı basınç birimlerini (kPa, psi veya bar) seçmek için 8 ve 9 numaralı düğmelere, istediğiniz birim belirene kadar aynı anda basın.
- Gösterge yanıp sönece kadar 8 veya 9 numaralı düğmeye 3 saniye boyunca basın.
- Gösterge yanıp sönerken – veya + düğmelerine (8 veya 9) istenilen basınç birimi belirene kadar basın.
- 3 saniye sonra gösterge yanıp sönecek ve "0.0" değeri belirecektir. Bu normal bir durumdur.
- Şişirilecek nesneye gerekiyorsa üniversal supap adaptörü veya diğer aksesuarları takın, yerine geçmesi için üniversal supap adaptörünü kilitleme kolunun aşağıda olduğuna emin olun.
- Hava pompasını çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (5) I pozisyonuna getirin
- Şişirilecek nesne belirlenen basınç değerine ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Hava pompasını kapatmak için açma/kapama düğmesine (5) O pozisyonuna getirin
- Şişirilen nesneden subap adaptörünü veya şişirme ucunu çıkartın ve 12 Volt adaptörünü (6) taşıdın 12 Volt aksesuar girişinden çıkartın.

**Not:** Eğer 12 Volt adaptörü taşıdın 12 Volt aksesuar girişinden çıkartılırsa tüm ayarlar kaybolacaktır. Yeniden girilmesi için "Gerekli basıncın ayarlanması" bölümündeki talimatlara bakın.

#### Fenerin kullanımı

- Feneri (1) kullanmak için 12 Volt adaptörünü (6) taşıdın 12 Volt aksesuar girişine takın.

**Not:** 12 Volt aksesuar prizinin çalıştığından emin olun. Bazı taşıtlarda aksesuar prizine enerji sağlamak için aracın kontağını açmak gerekebilir.

- Fener ışığını açmak için cihazın yan panelindeki fener açma/kapatma düğmesini (7) 'I' pozisyonuna getirin.
- Fener ışığını kapatmak için cihazın yan panelindeki fener açma/kapatma düğmesini (7) '0' pozisyonuna getirin.

### Ampulün değiştirilmesi (Şekil E)

**Uyarı!** Bu işlemden önce 12 Volt adaptörünün taşıdın 12 Volt aksesuar girişine bağlı olmadığına emin olun.

- Vidayı (10) lens kapağının üzerinden (12) sökün.
- Ampule (13) ulaşmak için ve lens kapağını (12) aşağı çekmek için tutamağı (11) tutun.
- Ampülü değiştirmek için aşağı bastırın ve saat yönünde döndürün (şekil E).
- Ampülü (13) aynı tip ve watt değerinde başka bir ampulle (12V/5W) değiştirin.
- Lens kapağını (12) kapatın ve vidayı (10) sıkın.

### Hava pompasını basınç göstergesi olarak kullanma

- "Hava pompasının kullanımı" bölümünde açıkladığı gibi cihazın çalıştırıldığından emin olun.
- Şişirilecek nesneye gerekiyorsa universal supap adaptörü veya diğer aksesuarları takın, yerine geçmesi için universal supap adaptörünün kilitleme kolunun aşağıda olduğuna emin olun.
- Gösterge nesnede bulunan basınç değerini gösterecektir.

### Bakım

Black & Decker elektrikli/şarjlı cihazınız minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.

**Uyarı!** Elektrikli/şarjlı cihaz üzerinde herhangi bir bakım veya temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce:

- Cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Veya cihaz akülü ise kapatın ve aküsünü çıkartın.
- Veya cihaz dahili akü veya pile sahipse gücü tükenene kadar çalıştırın ve sonra kapatın.
- Temizlemeden önce şarj cihazını prizden çıkartın. Şarj cihazının düzenli temizlik dışında bakım gerektirmemektedir.
- Cihaz/şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- Mandreni düzenli olarak tamamen açın ve içindeki tozu dökmek için hafifçe vurun. Bunun için mandrenin alete takılı olması gerekmektedir.

### Arıza giderme

Sorun	Olası nedeni	Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.	12 Volt adaptörü prize takılı değil.	12 Volt adaptörünü prize takın.
	Aksesuar prizi çalışmıyor.	Aracın kontağını açın.
	Başlangıç birimi belirtilmemiş	Başlangıç değerini belirleyin
	12 Volt adaptöründeki sigorta yanmış.	Aynı tip ve değerinde bir sigorta ile değiştirin (8A/250V)
	Kablo veya açma/kapama düğmesi bozulmuş.	Kablo veya açma/kapama düğmesini yetkili bir Black & Decker servisine değiştirin.

### Araç dc aksesuar fişindeki sigortanın değiştirilmesi

- Kapağı sola çevirerek çıkartın.
- Kapağı ve merkezleme pimini çıkartın.
- Sigortayı çıkartın.
- Aynı türde ve boyutta (8 A/250 V) yeni bir sigorta takın.
- Kapağı ve merkezleme pimini geriye takın.
- Kapağı sağa çevirerek fişin üzerine sabitleyin.

### Çevrenin korunması



Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünün, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılmasını çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşümü sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili onarım acentesine iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler

ve temas bilgilerine ařařıdaki siteden ulařabilirsiniz:  
**www.2helpU.com**

#### Teknik veriler

		ASI200
Giriř voltajı	Vdc	12
Giriř akımı	A	8
Basinç (maks.)	Kpa / psi / bar	827 / 120 / 8.27
Ađırlık	kg	1.12

#### AT uygunluk beyanatı



#### ASI200 H1

Black & Decker, bu ürünlerin ařařıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder: Standartlar ve Yönetmelikler. EN60335, 2006/95/EC

Ařařıda imzası bulunan, teknik dosyanın derlenmesinden ve Black & Decker adına bu bildirimini yapmaktan sorumludur.

Kevin Hewitt  
Tüketici İhtiyaçları  
Mühendisliđi Müdürü  
Spennymoor,  
County Durham DL16 6JG,  
İngiltere  
09-07-2009

#### Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA'nın üye ülkelerinde geçerlidir.

Eđer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme ve işçilik nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları deđiřtirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlı aletleri deđiřtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler řu durumlar dışında geçerlidir:

- Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmıřsa veya kiraya verilmiřse;
- Ürün yanlış veya amaç dıřı kullanılmıřsa;
- Ürün yabancı nesnelere, maddelere veya kaza sırasında zarar görmüřse;
- Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmıřsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldıđınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Ya da, İnternet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve

satıř sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site: **www.2helpU.com**


Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı tebliđince kullanım ömrü 10 yıldır.

#### Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.ř.  
Deftardar Mah. Savaklar Cad. No. 15  
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul

No.	İl	Yetkili Servis	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D	0322 351 80 46
2	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B	0358 218 26 82
3	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalıncı Sok. No.17 Siteler	0312 350 95 29
4	Ankara	Yiğit Bobinaj	Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
5	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38	0242 345 36 22
6	Antalya - Alanya	Abaloğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8	0242 512 02 16
7	Aydın	Taciroğlu Bobinaj	2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55	0256 219 43 30
8	Aydın - Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13	0256 622 13 73
9	Balıkesir	Tezger Bobinaj	Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15	0266 241 63 85
10	Balıkesir - Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No.104 Bandırma	0266 718 46 79
11	Bursa	Vokart	Gazlılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B	0224 254 48 75
12	Çanakkale	Kıscak Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41	0286 217 96 71
13	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı	0364 234 68 84
14	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10	0258 261 42 74
15	Diyarbakır	Çetsan Elektrik	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45	0412 237 29 04
16	Düzce	Yıldız Makine	Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10	0380 514 70 56
17	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22.Blok No.5	0284 225 35 73
18	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71	0446 224 08 01
19	Eskişehir	Yabaoğlu El.Bob.	Tornacılar Sitesi A Blok No.4	0222 228 11 39
20	Gaziantep	Karaşahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey	0342 231 17 33
21	Isparta	Işık Bobinaj	Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5	0246 223 20 28
22	İçel - Mersin	Şekerler Elektrik Bobinaj	Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A	0324 336 70 98
23	İçel - Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19	0324 233 44 29
24	İstanbul	AKEL Elektrik Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy	0212 252 93 43
26	İstanbul	Birlik Elektromekanik	Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Ok-meydanı	0212 222 94 18
27	İstanbul	Kardeşler Bobinaj	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli	0212 549 65 78
29	İstanbul	Orijinal El.Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul	SVS Teknik	İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler Tuzla	0216 446 69 39
31	İstanbul	Tarık Makina Ltd.	Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe	0216 370 21 11
32	İstanbul	Tekniker Bobinaj	Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
33	İzmir	Birlik Bobinaj	2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi	0232 458 39 42
34	İzmir	Boro Cıvata	1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir	0232 469 80 70
35	İzmir	Doruk Hırdavat	1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
36	Kayseri	Akın Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8	0352 336 41 23
37	Kocaeli - Gebze	Gülsoy Elektrik	Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7	0262 646 92 49
38	Kocaeli - İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13	0262 335 18 94
39	Konya	Murat Bobinaj	Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83	0332 235 64 63
40	Konya	Sözenler Bobinaj	Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62	0332 342 63 18
41	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1	0274 231 22 00
42	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95	0422 336 39 53
43	Muğla - Bodrum	Bodrum Makine	Türkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12	0252 316 28 51
44	Muğla - Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No.5/C	0252 412 85 11
45	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53	0384 213 19 96
46	Sakarya - Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40	0264 273 87 69
47	Samsun	Akış Bobinaj	Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B	0362 238 07 23
48	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No.72C	0346 221 47 55
49	Tekirdağ - Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1	0282 653 27 77
50	Tokat	Çetin Elektrik	Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı	0356 214 63 07
51	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No.71 Değirmendere	0462 328 14 80
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İsliçe Mah. Ürem Sok. No.10/C	0276 227 27 46
53	Yalova	Kale İnşaat	Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova	0226 461 22 43
54	Zonguldak - KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17	0372 323 74 97

Sadece belirtilen yedek parçalar mevcuttur.



©