


BLACK+
DECKER

™







382014-54 BAL

www.blackanddecker.eu

FSS1600

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----|
| Slovenščina | (Prevod originalnih navodil) | 4 |
| Hrvatski | (Prijevod izvornih uputa) | 13 |
| Srpski | (Prevod originalnog uputstva) | 23 |
| Македонски | (Превод на оригиналните упатства) | 32 |



Namen uporabe

Vaš parni čistilnik Black & Decker je zasnovan za razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin, kuhinj in kopalnic. Izdelek je izključno predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!



Opozorilo! Pred uporabo te naprave preberite navodila za "Varnost, vzdrževanje, servisiranje". Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.

Sestavni deli

Ta naprava vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih delov:

1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Zaklepni gumb
3. Sprožilno stikalo
4. Pokrov polnilnika
5. Posoda za vodo

Sestavljanje naprave

Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je naprava izključena, odklopljena od omrežne napetosti, da je naprava ohlajena in da ne vsebuje vode.

Montaža cevi in priborov/pripomočkov (sl. A in B)

Opozorilo! Pred vsako uporabo preverite tesnilo (7) na šobi za paro (11) in cevi (8). Če tesnilo ni nameščeno oz. če je tesnilo poškodovano, stopite v stik z najbližnjim pooblaščenim serviserjem. Ne uporabljajte izdelka.

Montaža cevi (sl. A)

- ◆ Pritisnite sponki (9) na obeh straneh cevi (8).
- ◆ Vstavite cev (8) v šobo za paro (11) in sprostite sponki (9).

Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega čistilnika se prepričajte, da je cev (8) pravilno nameščena. Če para uhaja pri spojnem delu cevi, potem cev ni pravilno nameščena; počakajte, da se enota ohladi in ponovno pritrdite cev.

Montaža šobe za spremenljivo nastavitev pare (sl. B)

- ◆ Pritisnite sponki (13) na obeh straneh šobe za spremenljivo nastavitev pare (12).
- ◆ Vstavite šobo za spremenljivo nastavitev pare v šobo za paro (11) ali cev (8) in sprostite sponki (13).

Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega čistilnika se prepričajte, da je šoba za spremenljivo nastavitev pare (12) pravilno nameščena. Če para uhaja pri spojnem delu, potem šoba za spremenljivo

nastavitev pare ni pravilno nameščena; počakajte, da se enota ohladi in ponovno pritrdite šobo za spremenljivo nastavitev pare.

Montaža ostalega pribora (sl. A)

- ◆ Poravnajte reže na cevi (8) z utori na priboru.
- ◆ Nasadite pribor (10) na cev (8) in ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da se pribor zaskoči v svojem položaju.

Opomba! Šoba za spremenljivo nastavitev pare se lahko uporabi brez cevi tako, da jo pritrdite neposredno na šobo za paro. Vsi ostali pripomočki/pribori morajo biti priključeni na cev.

Demontaža cevi in priborov/pripomočkov (sl. A in B)

Opozorilo! Šoba za paro, šoba za spremenljivo nastavitev pare, cev in ostali pripomočki postanejo med uporabo zelo vroči. Pred odstranjevanjem pripomočkov/priborov se prepričajte, da so se vsi sestavni deli primerno ohladili.

Odstranjevanje pripomočkov/pribora (sl. A)

- ◆ Pripomoček/pribor (10) zavrtite v smeri gibanja urinega kazalca in ga snemite od cevi (8).

Odstranjevanje cevi (sl. A)

- ◆ Pritisnite sponki (9) na obeh straneh cevi (8) in jo izvlecite od šobe za paro (11).

Demontaža šobe za spremenljivo nastavitev pare (sl. B)

- ◆ Pritisnite sponki (11) na obeh straneh šobe za spremenljivo nastavitev pare (12) in jo izvlecite od šobe za paro (11).

Polnjenje rezervoarja za vodo (sl. C)

Parni čistilnik ima vgrajen sistem za odstranjevanje vodnega kamna in tako podaljšuje življensko dobo naprave.

Opomba: Napolnite posodo za vodo s čisto vodo-vodo vodo.

Opomba: Na območjih s povečano trdo to vode, priporočamo uporabo mehčane (destilirane) vode.

- ◆ Izključite napravo in jo izklopite iz vira napajanja.
- ◆ Odvijte pokrov polnilnika (4) tako, da ga obrnete navzdol.

- ◆ Dolihte vodo v posodo za vodo (5).

Opozorilo! Kapaciteta posode za vodo znaša 0,35 litra.

- ◆ Namestite pokrov polnilnika (4).

Opomba: Prepričajte se, da je pokrov polnilnika trdno privit.

Opomba: Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil.

Uporaba

Vklop in izklop

- ◆ Napravo vključite s pritiskom na vklopno/izklopno (ON/OFF) stikalo (1). Traja približno 15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
- Opomba:** Ko je ročni parni čistilnik vključen, se bo rezervoar za vodo osvetlil rdeče. Ko je ročni parni čistilnik pripravljen za uporabo, se bo rezervoar za vodo osvetlil modro.
- ◆ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo (3). Šoba za paro bo začela delovati po nekaj sekundah.
- ◆ Napravo izklučite tako, da sprostite sprožilno stikalo (3) in pritisnite na vklopno/izklopno (ON/OFF) stikalo (1).

Previdno! Po uporabi vedno izpraznite ročni parni čistilnik.

Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se začne para pršiti.

Previdno! Ko sprostite sprožilno stikalo (3), se pršenje pare ne bo zaustavilo še nekaj trenutkov; takšno delovanje je povsem običajno. Izklopite napravo in počakajte da se popolnoma ohladi in šele nato odstranite pripomočke/pribore.

Nasveti za optimalno uporabo

Spošlošno

- ◆ Za izvrstne rezultate čiščenja nikoli ne uporabljajte ročnega parnega čistilnika brez pribora/pripomočka.
- ◆ Pri čiščenju z ročnim parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil. Za čiščenje trdovratnih madežev s talnih oblog kot sta vinil ali linolej lahko pred uporabo parnega čistilnika tla najprej očistite z blagim čistilom in nekaj vode.

Uporaba ročnega parnega čistilnika

- ◆ Namestite ustreznji pribor/pripomoček.
- ◆ Priklučite ročni parni čistilnik na električno omrežje.
- ◆ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno 15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
- ◆ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo (3), da aktivirate parno črpalko. Čez nekaj sekund bo para pričela prihajati iz pripomočka/pribora.

Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se začne para pršiti.

Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko izklopite tako, da sprostite sprožilno stikalo. Ta priročna lastnost vam omogoča, da napravo izklopite za kratek čas brez pritiska na stikalo ON/OFF in po potrebi premaknete kose pohištva ter ponovno nadaljujete s čiščenjem.

- ◆ Po uporabi ročnega parnega čistilnika, sprostite sprožilno stikalo (3), IZKLOPITE napravo (OFF) in jo odklopite od omrežnega napajanja. Pred shranjevanjem naprave počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja približno pet minut)

Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino vode v posodi za vodo. Če želite napolniti posodo za vodo, IZKLOPITE ročni parni čistilnik (OFF), doljite vodo in šele nato nadaljujte s čiščenjem. Enoto izklučite iz električnega omrežja in napolnite posodo za vodo (5).

Po uporabi

- ◆ Ročni parni čistilnik izklučite iz električnega omrežja.
- ◆ Počakajte, da se ročni parni čistilnik popolnoma ohladi. (traja približno pet minut)
- ◆ Izpraznite posodo za vodo (5).
- ◆ Odstranite pripomočke in jih shranite v vrečko za shranjevanje.

Nastavki/pripomočki

Učinkovitost naprave je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Pribor Black & Decker je izdelan z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vaše naprave. Z uporabo tega pribora boste lahko svojo napravo kar najbolj učinkovito izkoristili.

Tehnični podatki

| FSS1600 (Tip 2) | | |
|--------------------|---------------|------|
| Napetost | V (izmenična) | 230 |
| Moč | W | 1600 |
| Kapaciteta posode | ml | 350 |
| Teža | kg | 2,5 |

SLOVENSKI

Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, sledite spodnjim navodilom. Če to ne odpravi težave, stopite v stik s servisnem centrom Black & Decker.

| Težava | Korak | Možne rešitve |
|--|-------|--|
| Ročni parni čistilnik se noče vklopiti. | 1 | Prepričajte se, da je naprava priklopljena na omrežno napajanje. |
| | 2 | Prepričajte se, da se stikalo za vklop/izklop (1) vklapljeni. |
| | 3 | Preverite varovalko v vtiku. |
| Po pritisku sprožilnega stikala ročni parni čistilnik ne proizvaja pare. | 4 | Ročni parni čistilnik ima okvarjeno zaklepno stikalo. Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo (3). Šoba za paro bo začela delovati po nekaj sekundah. |
| | 5 | Preverite, da je posoda za vodo (5) napolnjena. OPOMBA: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se začne para pršiti. |
| | 6 | Preverite korake 1, nato 2 in 3. |
| Ročni parni čistilnik med delovanjem preneha proizvajati paro. | 7 | Preverite korake 5 in nato 3. |
| Ročni parni čistilnik med delovanjem proizvaja premalo pare. | 8 | Preverite korak 5. |
| | 9 | Ročni parni čistilnik bo začel proizvajati paro po 15 sekundah uporabe in bo dosegel maksimalno moč po 45 sekundah uporabe. |
| Pripomočki/pribori padajo z naprave. | 10 | Glej razdelek za sestavljanje naprave v priloženih navodilih za pravilno montažo pripomočkov/pribora. |
| Para uhaja iz nepredvidenih odprtin naprave. | 11 | Glej razdelek za sestavljanje naprave v priloženih navodilih za pravilno montažo pripomočkov/pribora. |
| Kako do več podrobnosti / informacij glede pripomočkov in priborov za moj parni čistilnik. | 12 | www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.co.uk/steammop |

SLOVENSKI



Varnost, vzdrževanje, servisiranje

www.blackanddecker.eu

Namen uporabe

Vaš parni čistilnik s čistilno krpo Black & Decker je zasnovan za razkuževanje in čiščenje obdelanega lesa, obdelanega laminata, linoleja, vinilnih talnih oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega kamna, marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek je izključno predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj! Vaš parni čistilnik Black & Decker (FSMF1621 & FSS1600 Only) je zasnovan za razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin, kuhinj in kopalnic. Izdelek je izključno predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!

Napotki za varno uporabo

Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.



Opozorilo! Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb in materialne škode vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.

- ◆ Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
- ◆ Namens uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.

- ◆ Shranite navodila za uporabo tudi v prihodnje.

Uporaba naprave

- ◆ Ne usmerjajte pare neposredno na ljudi, živali, električne naprave ali električne vtičnice.
- ◆ Naprave ne izpostavljate vlažnosti in dežu.
- ◆ Naprave ne potapljamte v vodo.
- ◆ Naprave ne puščajte brez nadzora.
- ◆ Naprave ne puščajte priključene na električno omrežje, kadar ni v uporabi.
- ◆ Nikoli ne vlecite za kabel naprave, da jo odklopite od omrežja. Kabel naprave polagajte proč od vročine, olja in ostrih robov.
- ◆ Ne uporabljajte parnega čistilca z mokrimi rokami.
- ◆ Ne vlecite za kabel in ne nosite naprave tako, da jo držite za kabel, ne uporabljajte kabla kot ročaj naprave, ne stiskajte kabla z vrati, in ne izpostavljajte kabla ostrim robom ter vročim površinam.
- ◆ Naprave ne uporabljajte v zaprtih prostorih, kjer so prisotne barvni hlapi, snovi za zaščito pred molji, ki sproščajo hlapa, vnetljiv in eksploziven prah ali drugi eksplozivni ali strupeni hlapi.

- ◆ Preverite vrsto talne obloge pri proizvajalcu.
- ◆ Naprave ne uporabljajte za čiščenje usnja, povoščenega pohištva ali parketa, sintetičnih barv, žameta ali drugih na paro občutljivih materialov.
- ◆ Če pride med uporabo parne funkcije do izklopa varovalke, takoj prenehajte z uporabo izdelka ter se posvetujte s pooblaščenim servisom. (Pozor - možnost električnega udara.)
- ◆ Naprava pri čiščenju površin oddaja zelo vročo paro. To pomeni, da se čistilna glava, čistilne krpe ter nastavek za čiščenje preprog med uporabo močno segrejejo.
- ◆ **Opozorilo!** Ne uporabljajte za čiščenje neobdelanih lesenih površin ali neobdelanega lamineata. Pri čiščenju površin, ki so bile predhodno povoščene in pri nekaterih talnih oblogah, ki niso bile povoščene, se lahko zgodi, da se zaradi delovanja pare in vročine izgubi sijaj. Pred čiščenjem obloge svetujemo, da najprej poskusite učinek čiščenja na majhnem nevidnem delu obloge. Ravno tako svetujemo, da preberete navodila za nego talne podlage, ki jih je predpisal proizvajalec.
- ◆ **Previdno!** Ob uporabi vašega parnega čistilnika ter menjavi pripomočkov zmeraj uporablajte primerno obutev. Ne nosite copat ali čevljev z odprtimi prsti.
- ◆ Ohišje čistilnika se med uporabo lahko segreje.
- ◆ Para lahko med uporabo uhaja iz naprave.
- ◆ Priporočamo pazljivo uporabo naprave. NE DOTIKAJTE SE katerikoli delov naprave, ki se med uporabo lahko segrejejo.
- ◆ Preden odstranite posodo za vodo, napravo izklopite, ročaj pa postavite v pokončen položaj.
- ◆ Če opazite, da para uhaja iz ohišja ročnega parnega čistilnika, izklopite napravo, odklopite napajani kabel iz omrežnega napajanja in

počakajte, da se naprava ohladi. Stopite v stik z najblžjim pooblaščenim serviserjem. Ne nadalujte z uporabo izdelka.

Po uporabi

- ◆ Pred čiščenjem naprave jo najprej izključite iz omrežja in počakajte, da se ohladi.
- ◆ Če naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru.
- ◆ Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjenih gospodinjskih aparatov.

Preverjanja in popravila

- ◆ Pred vzdrževanjem ali popravilom naprave jo najprej izključite iz omrežja in počakajte, da se ohladi.
- ◆ Pred uporabo naprave preverite, da so vsi deli naprave nepoškodovani. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje izdelka.
- ◆ Redno preverjajte napajalni kabel za poškodbe.
- ◆ Ne uporabljajte naprave, če je katerikoli del poškodovan ali defektan.
- ◆ Vse poškodovane ali defektne dele naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.

- ◆ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.

Varnost drugih ljudi

- ◆ Napravo lahko uporabljajo otroci, če so stari 8 let ali več in osebe z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali po manjkanjem izkušenj ali znanja, če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja naprave, razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- ◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljud uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- ◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja gibajočih se delov.
- ◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vročih se delov.
- ◆ Poškodbe pri zamenjavi delov in pribora.
- ◆ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe naprave. Če delate z napravo daljše časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.

Električna varnost

⚠️ Opozorilo! Ta izdelek mora biti ozemljen. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.

Vtikači morajo ustrezati vtičnicam. Nikoli ne spremajte vtiča. Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.

- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.

Podaljški kablov in izdelki razreda 1

- ◆ Za podaljšek je treba uporabiti 3 žilni kabel, ker je naprava ozemljena

na in izdelana skladno z zahtevami varnostnega razreda 1.

- ◆ Uporabite lahko do 30 m (100 ft) dolg kabel, brez izgube učinkovitosti.

Nalepke na napravi

Nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.



Opozorilo! Nevarnost opeklin.



Previdno! Vroč predmet

Vzdrževanje in čiščenje

Vaša Black & Decker naprava z napajalnim kablom je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter rednega čiščenja.

Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem naprav z napajalnim kablom te izklopite ter izključite iz električnega omrežja.

- ◆ Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
- ◆ Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite v blago raztopino mila in vode.

Vzdrževanje čistilnih krp

Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte mehčalca - pred ponovno uporabo jih popolnoma posušite.

Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na čistilni krpi.

Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo Velika Britanija in Irska)

Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:

- ◆ Star in neuporabni vtičač odvrzite v skladu z ustreznimi predpisi.
- ◆ Priklučite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
- ◆ Priklučite modro žico na nevtralni terminal.
- ◆ Priklučite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni terminal.

Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.

Skrb za okolje



Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzhite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno odlaganje dotorjanih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.

Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

Garancija

Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:

- ◆ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za profesionalno uporabo ali za najem.
- ◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja.

- ◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč.
- ◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen Black & Deckerjev serviser.

Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk.

Namjena

Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker predviđen je za dezinfekciju i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih površina te kupaonica. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.



Upozorenje! Prije rada s uređajem pažljivo pročitajte sva poglavlja u priručniku "Sigurnost, održavanje, servis". Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.

Značajke

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Gumb za blokiranje
3. Prekidač okidača
4. Čep otvora za dopunjavanje goriva
5. Spremnik za vodu

Sastavljanje

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od sljedećih radova provjerite je li uređaj isključen i odvojen od električnog napajanja te da je hladan i da u njemu nema vode.

Pričvršćivanje crijeva i pribora (sl. A i B)

Upozorenje! Prije svake upotrebe provjerite brtvu (7) na parnoj mlaznici (11) i crijevu (8). Ako brtva nedostaje ili je oštećena, обратите se najbližem ovlaštenom servisu. Uređaj nemojte koristiti.

Pričvršćivanje crijeva (sl. A)

- ◆ Pritisnite kopče (9) s obje strane crijeva (8).
- ◆ Pritisnite crijevo (8) o parnu mlaznicu (11) i oslobođite kopče (9).

Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača provjerite je li crijevo (8) dobro pričvršćeno. Ako para izlazi na spoju, crijevo nije dobro postavljeno. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovo spojite crijevo.

Pričvršćivanje mlaznice s regulacijom mlaza pare (sl. B)

- ◆ Pritisnite kopče (13) s obje strane mlaznice s regulacijom mlaza pare (12).
- ◆ Pritisnite mlaznicu s regulacijom mlaza pare na parnu mlaznicu (11) ili crijevo (8) i pustite kopče (13).

Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača provjerite je li mlaznica s regulacijom mlaza pare (12) dobro pričvršćeno. Ako para izlazi na spoju, mlaznica s regulacijom nije dobro postavljena. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovo spojite mlaznicu.

Pričvršćivanje drugog pribora (sl. A)

- ◆ Poravnajte jezičke na crijevu (8) s udubinama na priboru.
- ◆ Pritisnite pribor (10) na crijevo (8) i zakrenite suprotno od kazaljke na satu tako da se pribor učvrsti u svom položaju.

Napomena! Mlaznica s regulacijom mlaza pare može se koristiti bez crijeva tako da se priključi izravno na parnu mlaznicu. Sav ostali pribor mora se priključiti na crijevo.

Uklanjanje crijeva i pribora (sl. A i B)

Upozorenje! Parna mlaznica, mlaznica s regulacijom mlaza pare, crijevo i pribor postaju vrući tijekom upotrebe. Prije uklanjanja pribora pričekajte da se uređaj i pribor ohlade.

Uklanjanje pribora (sl. A)

- ◆ Zakrenite pribor (10) u smjeru kazaljke na satu, a zatim povucite od crijeva (8).

Uklanjanje crijeva (sl. A)

- ◆ Pritisnite kopče (9) s obje strane crijeva (8) i povucite od parne mlaznice (11).

Uklanjanje mlaznice s regulacijom mlaza pare (sl. B)

- ◆ Pritisnite kopče (11) s obje strane mlaznice s regulacijom mlaza pare (12) i povucite od parne mlaznice (11).

Punjene spremnika za vodu (sl. C)

Ovaj parni čistač sadrži sustav protiv kamenca koji produljuje vijek trajanja sustava.

Napomena: Napunite spremnik čistom vodom iz slavine.

Napomena: U nekim područjima s vrlo tvrdom vodom preporučuje se uporaba destilirane vode.

- ◆ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- ◆ Otvorite čep otvora za dopunjavanje (4) tako da ga zakrenete prema dolje.
- ◆ Napunite spremnik (5) vodom.

Upozorenje! Spremnik ima kapacitet od 0,35 litara.

- ◆ Ponovo postavite čep otvora za dopunjavanje (4).

Napomena: Provjerite je li zatvarač dobro pričvršćen.

Napomena: S parnim čistačem nemojte rabiti kemikalija sredstva za čišćenje.

Upotreba

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje ručnog parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.

Napomena: Prilikom uključivanja ručnog parnog čistača na spremniku za vodu upalit će se crvena lampica. Kada je ručni parni čistač spreman za uporabu, na spremniku za vodu upalit će se plava lampica.

- ◆ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2) i povucite okidač (3). Nakon nekoliko sekundi počet će se proizvoditi para.
- ◆ Da biste isključili uređaj, pritisnite okidač (3), a zatim pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1).

Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite ručni parni čistač.

Napomena: Nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za proizvodnju pare.

Oprez! Nakon puštanja okidača (3) može se još neko vrijeme ispuštati para, što je normalno. Prije uklanjanja bilo kakvog pribora isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.

Savjeti za optimalnu upotrebu

Općenito

- ◆ Za optimalne rezultate čišćenja prije upotrebe ručnog parnog čistača pričvrstite pribor.
- ◆ S ručnim parnim čistačem nemojte rabiti kemijska sredstva za čišćenje. Za uklanjanje tvrdokornim mrlja s vinila ili linoleuma možete prije uporabe parnog čistača primijeniti malo deterdženta i vode.

Upotreba ručnog parnog čistača

- ◆ Pričvrstite potreban pribor.
- ◆ Priklučite ručni parni čistač na napajanje.
- ◆ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje ručnog parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
- ◆ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2) i povucite okidač (3) kako biste aktivirali parnu pumpu. Para će nakon nekoliko sekundi početi izlaziti iz uređaja.

Napomena: Nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za proizvodnju pare.

Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti parnu pumpu tako pustite okidač. Ova praktična funkcija omogućuje da nakratko odložite parni čistač kako biste mogli pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite s čišćenjem bez potrebe za isključivanjem uređaja.

- ◆ Kada završite s upotrebom ručnog parnog čistača, pustite okidač (3), isključite ga i iskopčajte iz napajanja. Prij pohrane pričekajte da se parni čistač ohladi. (oko pet minuta)

Oprez! Važno je nadzirati razinu vode u spremniku. Da biste spremnik napunili vodom i nastavili s čišćenjem, isključite ručni parni čistač. Isključite uređaj iz zidne utičnice i dopunite spremnik vode (5).

Nakon upotrebe

- ◆ Isključite ručni parni čistač iz zidne utičnice.
- ◆ Pustite ručni parni čistač da se potpuno ohladi. (oko pet minuta)
- ◆ Ispraznite spremnik za vodu (5).
- ◆ Odvojite pribor i pohranite ga u isporučenu vrećicu za pohranu.

Dodatni pribor

Karakteristike uređaja ovise o upotrijebljrenom dodatnom priboru. Pribor tvrtke Black & Decker proizveden je uz visoke standarde i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata. Upotrebom tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.

Tehnički podaci

| FSS1600 (Tip 2) | |
|---------------------|---------|
| Napon | Vac 230 |
| Snaga | W 1600 |
| Kapacitet spremnika | ml 350 |
| Masa | kg 2,5 |

Rješavanje problema

Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcioniра pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi problem, kontaktirajte svog lokalnog servisnog za-stupnika tvrtke Black & Decker.

| Problem | Korak | Moguća rešenja |
|--|-------|--|
| Ručni parni čistač nije uključen. | 1 | Provjerite je li uređaj priključen u utičnicu. |
| | 2 | Provjerite je li uređaj uključen na prekidaču za uključivanje/isključivanje (1). |
| | 3 | Provjerite osigurač na utikaču. |
| Prilikom povlačenja okidača ručni parni čistač ne proizvodi paru. | 4 | Ručni parni čistač ima funkciju (de) blokiranja. Podignite prekidač za (de) blokiranje (2) i povucite okidač (3). Nakon nekoliko sekundi počet će se proizvoditi para. |
| | 5 | Provjerite je li spremnik za vodu (5) pun. NAPOMENA: Nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za proizvodnju pare. |
| | 6 | Provjerite korak 1, 2, a zatim 3. |
| Ručni parni čistač prestaje proizvoditi paru tijekom uporabe. | 7 | Provjerite 5, a zatim 3. |
| Ručni parni čistač proizvodi premalo pare tijekom uporabe. | 8 | Provjerite korak 5. |
| | 9 | Ručni parni čistač počet će proizvoditi paru nakon 15 sekundi i postići maksimalni protok pare nakon 45 sekundi. |
| Pribor se odvaja od uređaja. | 10 | Upute za sastavljanje svih dijelova i pribora pronaći ćete u poglavljju o sastavljanju u priručniku. |
| Para izlazi iz uređaja na mjestima na kojima ne bi trebala. | 11 | Upute za sastavljanje svih dijelova i pribora pronaći ćete u poglavljju o sastavljanju u priručniku. |
| Dodatne informacije/pribor za parni čistač | 12 | www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop |



Sigurnost, održavanje, servis

www.blackanddecker.eu

Predviđena uporaba

Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, kamenih i mramornih podova te za osvježavanje tepiha. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.

Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker (samo FSMF1621 i FSS1600) predviđen je za dezinfekciju i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih površina. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.

Sigurnosne upute



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.

Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, poszarom i ili ozbiljnim ozljedama.



Upozorenje! Tijekom korištenja uređaja napajanih iz električne mreže pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, osobnih ozljeda i oštećenja imovine.

- ◆ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- ◆ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku

može stvoriti opasnost od osobnih ozljeda.

- ◆ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

Upotreba ovog uređaja

- ◆ Paru nemojte usmjeravati na druge osobe, životinje, električne uređaje ili strujne utičnice.
- ◆ Ne izlažite kiši.
- ◆ Uređaj ne uranajte u vodu.
- ◆ Uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
- ◆ Uređaj ne ostavljajte priključen u strujnu utičnicu dok nije u uporabi.
- ◆ Nikad ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem za kabel napajanja. Uređaj držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih rubova.
- ◆ Parni čistač nemojte rabiti mokrim rukama.
- ◆ Nemojte vući ni nositi držeći za kabel, nemojte rabiti kabel kao ručku, zatvarati na njemu vrata, prevlačiti ga preko oštrih kutova niti ga izlagati vrućim površinama.
- ◆ Uređaj nemojte rabiti u zatvorenom prostoru ispunjenom parom od uljnih razrjeđivača boje, nekih sredstava protiv moljaca, zapaljivom prašinom ili drugim eksplozivnim ili otrovnim parama.

- ◆ Provjerite vrstu poda kod proizvođača.
- ◆ Nemojte rabiti na koži, namještaju ili podu poliranima voskom, sintetičkoj tkanini, baršunu ni drugim delikatnim materijalima osjetljivima na paru.



Upozorenje! Nemojte rabiti na parketu ili laminatu koji nisu otporni na vlagu. Na površinama koje su zaštićene voskom, kao i na nekim podovima koji voskom nisu premazani vrućina i para mogu ukloniti sjaj. Preporučuje se da uvijek napravite probu na manjem dijelu površine koju želite čistiti. Također preporučujemo da provjerite upute za uporabu i održavanje, koje se razlikuju ovisno o proizvođaču podnih obloga.

- ◆ Uz parni čistač nemojte rabiti abrazivne, aromatske ni alkoholne proizvode, kao ni one koji sadrže deterdžente jer to može oštetiti čistač ili ga učiniti nesigurnim za uporabu.
- ◆ Ako se kućni osigurač aktivira tijekom uporabe parnog čistača, odmah prekinite s uporabom i obratite se centru za podršku.

(Čuvajte se strujnog udara.)

- ◆ Uredaj ispušta vrlo vruću paru radi sterilizacije podloge na kojoj se upotrebljava. To znači da se parna glava, podlošci za čišćenje i nastavak za tepih vrlo zagrijavaju tijekom uporabe.
- ◆ **Pažnja!** Tijekom uporabe parnog čistača i prilikom promjene pribora uvijek nosite odgovarajuću obuću. Nemojte nositi papuče ni obuću s otvorenim prstima.
- ◆ Poklopac može postati vrući tijekom upotrebe.
- ◆ Iz uređaja tijekom uporabe može izlaziti para.
- ◆ Prilikom uporabe uređaja treba biti oprezan. NE dodirujte dijelove koji tijekom uporabe mogu postati vrući.
- ◆ Isključite uređaj i vratite ručku u uspravan položaj prije uklanjanja spremnika za vodu.
- ◆ Ako primijetite da iz kućišta ručnog parnog čistača izlazi para, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i pustite da se ohladi. Obratite se najbližem ovlaštenom servisu. Nemojte nastaviti upotrebljavati uređaj.

Nakon upotrebe

- ◆ Prije čišćenja isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
- ◆ Kad nije u upotrebi, uređaj treba spremiti na suho mjesto.
- ◆ Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim uređajima.

Pregledi i popravci

- ◆ Prije održavanja ili čišćenja isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
- ◆ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova, oštećenja prekidača ili bilo kojih drugih stanja koja bi mogla utjecati na rad uređaja.
- ◆ Redovno provjeravajte kabel napajanja radi mogućih oštećenja.
- ◆ Ne upotrebjavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- ◆ Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser.
- ◆ Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati dijelove koji nisu navedeni u ovom priručniku.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.

sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede prouzročene dodirivanjem pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede prouzročene dodirivanjem vrućih dijelova.
- ◆ Ozljede prouzročene promjenom dijelova, oštrica ili pribora.
- ◆ Ozljede prouzročene duljom upotrebom uređaja. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg uređaja tijekom duljih razdoblja.

Zaštita od električne struje



Upozorenje! Ovaj proizvod mora biti uzemljen. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

Utikači napajanja moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjiti će rizik od strujnog udara.

- ◆ Ako je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.

Produžni kabeli i proizvod Klase 1

- ◆ Potrebno je upotrijebiti trožilni kabel jer je uređaj uzemljen konstrukcije je Klase 1.
- ◆ Možete upotrijebiti do 30 m kabela bez gubitka snage.

Oznake na uređaju

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.



Upozorenje! Opasnost od opeklina.



Oprez! Vruća površina

Održavanje i čišćenje

Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je za dugotrajanu upotrebu uz minimalno održavanje. Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.

Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili čišćenja isključite električni uređaj i odvojite ga od napajanja.

- ◆ Uređaj obrinite mekom i vlažnom krpom.
- ◆ Za tvrdokorne mrlje možete krpnu natopiti blagom ototpinnom sapuna i vode.

Održavanje podložaka za čišćenje

Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije ponovne uporabe pričekajte da se potpuno osuši.

Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na oznaci podloška za čišćenje.

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
- ◆ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.

Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita okoliša



Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Black & Decker potrebno zamijeniti ili za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Tvrta Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu,

svoj proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj adresi: www.2helpU.com.

Jamstvo

Tvrta Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:

- ◆ Proizvod bio korišten u trgovaju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
- ◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren.
- ◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
- ◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.

Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.

Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na adresi www.blackanddecker.co.uk.

HRVATSKI

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebbni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerенog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.

- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovanii točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

| | |
|------------------|---------|
| Prodajno mjesto: | Pečat: |
| Datim prodaje: | Potpis: |

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

Namena

Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za higijensko čišćenje pločica, radnih ploča, površina u kuhinji i kupatilu. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju kućnu upotrebu.



Upozorenje! Pre rada sa ovim uređajem, pročitajte čitavo uputstvo za upotrebu „Bezbednost, održavanje, servisiranje“. Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Karakteristike

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za deblokiranje
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje
4. Poklopac za dopunjavanje
5. Rezervoar za vodu

Montaža

Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od sledećih operacija, uverite se da je aparat isključen, da je utikač aparata izvučen iz utičnice i da je aparat ohlađen i da nema vode u njemu.

Pričvršćivanje creva i pribora (sl. A i B)

Upozorenje! Proverite zaptivač (7) na mlaznici za paru (11) i crevo (8) pre svake upotrebe. Ako zaptivač nedostaje ili je oštećen, onda stupite u kontakt sa najbližim ovlašćenim servisom. Ne koristite aparat.

Pričvršćivanje creva (sl. A)

- ◆ Pritisnite štipaljke (9) na obema stranama creva (8).
- ◆ Pritisnite crevo (8) na mlaznicu (11) i otpustite štipaljke (9).

Važno! Uverite se da je crevo (8) bezbedno pričvršćeno pre upotrebe ručnog paročistača. Ako para izlazi iz spoja, onda crevo nije pravilno namešteno, sačekajte da se aparat ohlađi i skinite i ponovo nameštite crevo.

Pričvršćivanje mlaznice za paru (sl. B)

- ◆ Pritisnite štipaljke (13) na obema stranama mlaznice za paru (12).
- ◆ Pritisnite mlaznicu za paru na mlaznicu za paru (11) ili na crevu (8) i otpustite štipaljke (13).

Važno! Uverite se da je mlaznica za paru (12) bezbedno pričvršćeno pre upotrebe ručnog paročistača. Ako para izlazi iz spoja, onda mlaznica nije pravilno nameštena, sačekajte da se aparat ohlađi i skinite i ponovo nameštite mlaznicu za paru.

Pričvršćivanje ostalog pribora (sl. A)

- ◆ Poravnajte ušice na crevu (8) sa udubljenjima na priboru.
- ◆ Pritisnite pribor (10) na crevu (8) i zakrenite ga uлево dok ne čujete klik.

Napomena! Mlaznica za paru se može koristiti bez creva tako što ćete je namestiti direktno na mlaznici za paru. Svi ostali pribori moraju da budu pričvršćeni na crevu za upotrebu.

Odstranjivanje creva i pribora (sl. A i B)

Upozorenje! Mlaznica za paru, promenljiva mlaznica, crevo i pribori postaju vrući tokom upotrebe. Sačekajte da se aparat i svi pribori ohlađe pre odstranjivanja bilo kog pribora.

Odstranjivanje pribora (sl. A)

- ◆ Okrenite pribor (10) udesno i zatim ga izvucite od creva (8).

Odstranjivanje creva (sl. A)

- ◆ Pritisnite štipaljke (9) na obema stranama creva (8) i izvucite od mlaznice za paru (11).

Odstranjivanje mlaznice za paru (sl. B)

- ◆ Pritisnite štipaljke (11) na obema stranama promenljive mlaznice (12) i izvucite od mlaznice za paru (11).

Punjjenje posude za vodu (sl. C)

Ovaj paročistač u sebi sadrži sistem protiv stvaranja kamenca koji pomaže u produžavanju veka trajanja sistema.

Napomena: Napunite rezervoar sa čistom vodom sa česme.

Napomena: U oblastima sa veoma tvrdom vodom preporučuje se upotreba dejonizovane vode.

- ◆ Isključite aparat i izvucite utikač iz električne utičnice.
- ◆ Otvorite zatvarač za dolivanje (4) tako što ćete ga okretati naniže.
- ◆ Napunite rezervoar (5) sa vodom.

Upozorenje! Vaš rezervoar ima kapacitet od 0,35 litara.

- ◆ Nameštite ponovo poklopac za dopunjavanje (4).

Napomena: Uverite se da je zatvarač za dolivanje čvrsto pritegnut.

Napomena: Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa vašim paročistačem.

Upotreba

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (1). Ručnom paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.

Napomena: Kada se ručni paročistač uključuje po prvi put, onda rezervoar za vodu svetli u crvenoj boji. Čim je ručni paročistač spremjan za upotrebu, onda rezervoar za vodu svetli u plavoj boji.

- ◆ Podignite prekidač za otključavanje (2) i povucite prekidač za uključivanje i isključivanje (3). Nakon nekoliko sekundi počinje proizvodnja pare.
- ◆ Da biste isključili aparat, otpustite prekidač (3) a zatim pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje(1).

Oprez! Ispraznjite uvek ručni paročistač nakon upotrebe.

Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do 45 sekundi.

Oprez! Proizvodnja pare može da se nastavi za kratko vreme nakon otpuštanja prekidača (3), to je normalno. Isključite i sačekajte da se aparat ohladi pre skidanja pribora.

Saveti za optimalnu upotrebu

Opšte

- ◆ Za optimalne rezultate čišćenja nikada nemojte koristiti ručni paročistač bez da ste prvo pričvrstili pribor.
- ◆ Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa vašim ručnim paročistačem. Za uklanjanje tvrdih mrlja sa podova od vinila ili linoleuma možete unapred tretirati površinu sa blagim deterdžentom ili nešto vode pre upotrebe paročistača.

Čišćenje ručnim paročistačem

- ◆ Pričvrstite neophodan pribor.
- ◆ Priklučite ručni paročistač na električnu mrežu.
- ◆ Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (1). Ručnom paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
- ◆ Podignite prekidač za otključavanje (2) i povucite prekidač za uključivanje i isključivanje (3) za aktiviranje pumpe za paru. Nakon nekoliko sekundi para počinje da izlazi iz pribora.

Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do 45 sekundi.

Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti pumpu za paru tako što ćete otpustiti prekidač, ova udobna karakteristika vam omogućava da odložite ručni paročistač za kratko vreme tako da možete pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.

- ◆ Kada završite sa upotrebom ručnog paročistača, otpustite prekidač (3), isključite ga i iskopčajte iz električne mreže. Sačekajte dok se paročistač ne ohladi pre skladištenja. (oko pet minuta)

Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode u rezervoaru. Za dopunjavanje rezervoara i nastavak čišćenja, isključite ručni paročistač. Iskopčajte aparat iz električne utičnice i dolijte vodu u rezervoar (5).

Posle upotrebe

- ◆ Iskopčajte ručni paročistač iz električne utičnice.
- ◆ Sačekajte da se ručni paročistač kompletno ohladi. (oko pet minuta)
- ◆ Ispraznjite vodu iz rezervoara (5).
- ◆ Odstranite pribore i skladištite ih u isporučenoj vreći za skladištenje.

Pribori

Rad vašeg aparata zavisi od korišćenih pribora. Black & Decker pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim aparatom.

Tehnički podaci

| FSS1600 (Tip 2) | | |
|----------------------|-----|------|
| Napon | Vac | 230 |
| Snaga | W | 1600 |
| Kapacitet rezervoara | ml | 350 |
| Težina | kg | 2,5 |

Otklanjanje smetnji

Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše pravilno, postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem, kontaktirajte lokalnog ovlašćenog Black & Decker servisera.

| Problem | Korak | Moguća rešenja |
|---|-------|--|
| Ručni paročistač se ne uključuje. | 1 | Proverite da li je aparat priključen u zidnu utičnicu. |
| | 2 | Proverite da li je aparat uključe pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (1). |
| | 3 | Proverite osigurač u utikaču. |
| Para se ne proizvodi od ručnog paročistača kada povučete prekidač. | 4 | Ručni paročistač ima funkciju zaključavanja prekidača. Podignite prekidač za otključavanje (2) i povucite prekidač za uključivanje i isključivanje (3). Nakon nekoliko sekundi počinje proizvodnja pare. |
| | 5 | Proverite da li je rezervoar (5) napunjen. NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do 45 sekundi. |
| | 6 | Proverite korak 1, zatim 2, zatim 3. |
| Ručni paročistač prestaje da proizvodi pare tokom upotrebe. | 7 | Proverite korake 5 i 3. |
| Ručni paročistač proizvodi premalo pare tokom upotrebe. | 8 | Proverite korak 5. |
| | 9 | Ručni paročistač počinje da proizvodi paru nakon 15 sekundi i postiže svoj maksimalni protok pare nakon 45 sekundi. |
| Pribori stalno ispadaju od aparata. | 10 | Pogledajte poglavlje za sklapanje u priručniku za pravilno nameštanje svih delova i pribora. |
| Para izlazi iz neočekivanih područja aparata. | 11 | Pogledajte poglavlje za sklapanje u priručniku za pravilno nameštanje svih delova i pribora. |
| Gde mogu doći do dodatnih informacija / pribora za paročistač. | 12 | www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop |



Bezbednost, održavanje, servisiranje

www.blackanddecker.eu

Namena

Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta, lakiranog laminata, linoleuma, vinala, keramičkih pločica, podova od kamena i mermara i za održavanje tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju kućnu upotrebu.

Vaš Black & Decker paročistač (samo FSMF1621 i FSS1600) je konstruisan za higijensko čišćenje pločica, radnih ploča, površina u kuhinji i kupatilu. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju kućnu upotrebu.

Sigurnosna uputstva

Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.



Upozorenje! Pri korišćenju uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, telesnih povreda i materijalnih šteta.

- ◆ Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priklju-

čaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.

- ◆ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.

Korišćenje vašeg aparata

- ◆ Ne usmeravajte direktno paru na ljudе, životinje, električnih uređaja ili električnih utičnica.
- ◆ Ne izlažite kiši.
- ◆ Ne uranajte aparat u vodu.
- ◆ Ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- ◆ Ne ostavljajte aparat priključenog na električnu utičnicu kada nije u upotrebi.
- ◆ Nikad ne vucite kabl da biste aparat izvukli iz utičnice. Udaljite kabl aparata od toplote, ulja i oštrih ivica.
- ◆ Ne koristite paročistač sa mokrim rukama.
- ◆ Ne povlačite ili nosite pomoću kabla, ne koristite kabl kao ručicu, ne zatvarajte vrata na kablu, ne provlačite kabl oko oštrih ivica ili ne izlažite kabl grejnim površinama.
- ◆ Ne koristite aparat u zatvorenoj prostoriji koja je puna sa isparenjima od rastvarača boja na bazi ulja,

nekim supstancama zaštićenih od moljaca, sa zapaljivom prašinom ili drugim eksplozivnim ili toksičnim isparenjima.

- ◆ Proverite vrstu poda sa proizvođačem.
- ◆ Ne koristite na proizvode od kože, na nameštaj ili podove uglačanih voskom, ne sintetičkoj tkanini, na somotu ili drugim nežnim materijalima koji su osjetljivi na paru.



Upozorenje! Ne koristite na podove od drveta ili od laminata koji nisu lakirani. Na površinama koje su obrađene sa voskom ili neke površine bez voska postoji mogućnost gubitka sjaja od strane dejstva topote ili pare. Preporučujemo da oprobate uvek neko izolovanu područje površine pre nego što nastavite. Takođe preporučujemo da proverite uputstvo za upotrebu i održavanje od strane proizvođača poda.

- ◆ Nikada ne stavljajte proizvode za skidanje kamenca, mirisne, alkoholne ili deterdžentske proizvode u paročistaču, pošto ga to može oštetiti ili učiniti nebezbednim za upotrebu.

◆ Ukoliko se isključi sklopka u domaćinstvu tokom upotrebe funkcije pare, onda odmah iskopčajte aparat i stupite u kontakt sa centrom za podršku klijenata. (Pazite se od električnog udara.)

◆ Aparat ispušta veoma vruću paru za dezinfekciju područja upotrebe. To znači da glava paročistača, podloge za čišćenje i dodatak za tepihe postaju veoma vrući tokom upotrebe.

◆ **Oprez!** Nosite uvek prikladnu obuću tokom upotrebe paročistača podova i prilikom zamene dodataka na vašem paročistaču podova. Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.

◆ Poklopac može da se zagreje tokom korišćenja.

◆ Tokom upotrebe može da izlazi para iz aparata.

◆ Budite oprezni tokom upotrebe aparata. NE dodirujte bilo koji deo koji može postati vruć tokom upotrebe.

◆ Isključite aparat i vratite ručicu u uspravnu poziciju pre nego što odstranite rezervoar za vodu.

◆ Ako para iskače iz kućišta ručnog paročistača, onda isključite i iskopčajte aparat iz električne mreže,

dovolite da se ohladi. Stupite u kontakt sa najbližim ovlašćenim serviserom. Ne nastavljajte korišćenje aparata.

Posle upotrebe

- ◆ Iskopčajte aparat i dozvolite da se ohladi pre početka čišćenja.
- ◆ Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na suvom mestu.
- ◆ Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.

Inspekcije i popravke

- ◆ Iskopčajte aparat i dozvolite da se ohladi pre početka održavanja ili popravke.
- ◆ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da li su delovi polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.
- ◆ Redovno proveravajte kabl na oštećenja.
- ◆ Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- ◆ Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.

- ◆ Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.

Bezbednost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj se može koristiti od strane dece od 8 godina pa naviše i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije u vezi upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ne sme da bude izvršeno od strane dece bez nadzora.
- ◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nemamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem pokretnih delova.
 - ◆ Povrede izazvane dodirivanjem vrućih delova.
 - ◆ Povrede izazvane pri promeni delova ili dodataka.
 - ◆ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom aparata. Ako sa bilo kojim aparatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- zato što je vaš aparat uzemljen i ima konstrukciju klase 1.**
- ◆ Može da se koristi dužina do 30 m (100 stopa) bez gubitka snage.

Nalepnice na aparatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.



Upozorenje! Opasnost od opekotina.



Oprez! Vruća površina

Električna bezbednost

⚠️ Upozorenje! Ovaj proizvod mora da se uzemlji. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

Utikači aparata moraju da odgovaraju utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar da bi se izbegla opasnost.

Produžni kablovi i proizvod klase 1

- ◆ Neophodno je koristiti 3-žilni kabl

Održavanje i čišćenje

Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.

Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja aparata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih aparata, isključite aparat i odvojite ga sa napajanja.

- ◆ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne krpe.
- ◆ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor vode i sapuna sa vašom krpom.

Održavanje podloga za čišćenje

Upustva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila - Omogućite potpuno sušenje pre ponovne upotrebe.

Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana na etiketi podloge za čišćenje.

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- ◆ Bezbedno zbrinite stari utikač.
- ◆ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- ◆ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
- ◆ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za uzemljenje.

Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagadživanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavnštvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.

Garancija

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:

- ◆ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.

- ◆ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru.
- ◆ Da je proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
- ◆ Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black & Decker.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokazete dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavnštvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:

www.2helpU.com.

Posetite našu web lokaciju

www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk.

Наменета употреба

Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на плочки, работни, кујнски и тоалетни површини. Овој уред е наменет само за домашна употреба.



Предупредување! Прочитајте го целиот прирачник за 'Безбедност, одржување и сервис' внимателно пред да почнете да ракувате со овој уред. Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.

Карakterистики

Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики:

1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за заклучување
3. Прекинувач-чкрапало
4. Капаче
5. Резервоар за вода

Склопување

Предупредување! Пред да се обидете да изведете било која од следните активности, осигурајте се дека уредот е исклучен и изведен од штекер и дека е ладен и дека не содржи вода.

Прикачување на цревото и додатоците (скици А и В)

Предупредување! Проверете ја лентата (7) на млазницата за пареа (11) и цревото (8) пред секоја употреба. Ако лентата недостасува или е оштетена, ве молиме контактирајте го вашиот најблизок овластен сервисер. Не го употребувајте уредот.

Прикачување на цревото (скица А)

- ◆ Притиснете ги спојниците (9) од двете страни на цревото (8).
- ◆ Притиснете го цревото (8) врз млазницата за пареа (11) и ослободете ги спојниците (9).

Важно! Обезбедете дека цревото (8) е добро фиксирано пред да го употребите рачниот чистач на пареа. Ако пареа излегува од зглобот, тоа значи дека цревото не е соодветно наместено, па затоа дозволете му на уредот да се излади и потоа отстранете го и повторно наместете го цревото.

Прикачување на млазницата за променлива пареа (скица В)

- ◆ Притиснете ги спојниците (13) од двете страни на млазницата за променлива пареа (12).

- ◆ Притиснете ја млазницата за променлива пареа врз млазницата за пареа (11) или цревото (8) и ослободете ги спојниците (13).

Важно! Обезбедете дека млазницата за променлива пареа (12) е добро фиксирано пред да го употребите рачниот чистач на пареа. Ако пареа излегува од зглобот, тоа значи дека млазницата за променлива пареа не е соодветно наместена, па затоа дозволете му на уредот да се излади и потоа отстранете ја и повторно наместете ја млазницата за променлива пареа.

Прикачување на други додатоци (скица А)

- ◆ Порамнете ги испакнатините на цревото (8) со вдлабнатините на додатокот.
- ◆ Притиснете го додатокот (10) врз цревото (8) и свртете го во спротивна од стрелките на часовниковот додека додатокот не се намести.

Напомена! Млазницата за променлива пареа може да се употреби без цревото со нејзино монтирање директно врз млазницата за пареа. Сите други додатоци мораат да бидат поврзани на цревото за да бидат употребени.

Отстранување на цревото и додатоците (скици А и В)

Предупредување! Млазницата за пареа, млазницата за променлива пареа, цревото и додатоците се загреваат при употреба. Овозможете уредот и сите додатоци да се изладат пред да отстраните некој од додатоците.

Отстранување на додаток (скица А)

- ◆ Свртете го додатокот (10) во насоката на стрелките на часовниковот, а потоа извлечете го од цревото (8).

Отстранување на цревото (скица А)

- ◆ Притиснете ги спојниците (9) на двете страни од цревото (8) и извлечете го од млазницата за пареа (11).

Отстранување на млазницата за променлива пареа (скица В)

- ◆ Притиснете ги спојниците (11) на двете страни од млазницата за променлива пареа (12) и извлечете ја од млазницата за пареа (11).

Полнење на резервоарот за вода (скица С)

Овој чистач на пареа содржи систем против бигор којшто го продолжува животниот век на системот.

Напомена: Наполнете го резервоарот за вода со чиста вода од чешма.

Напомена: Во региони со тврда вода се препорачува употреба на дестилирана вода.

- ◆ Исклучете го уредот и извадете го од штекер.
- ◆ Отворете го капачето (4) со негово повлекување надолу.
- ◆ Наполнете го резервоарот (5) со вода.

Предупредување! Вашиот резервоар за вода има капацитет од 0,35 литар.

- ◆ Повторно затворете го капачето (4).

Напомена: Осигурајте се дека капачето е добро зацврстено.

Напомена: Не користете хемиски средства за чистење со вашиот чистач на пареа.

Употреба

Вклучување и исклучување

- ◆ За вклучување на уредот, притиснете го прекинувачот (1). На рачниот чистач на пареа му требаат околу 15 секунди да се загреје.

Напомена: Кога рачниот чистач на пареа ќе се вклучи, резервоарот за вода ќе засветка со црвена боја. Кога рачниот чистач на пареа ќе биде подготвен за употреба, резервоарот за вода ќе засветка со сина боја.

- ◆ Кренете го копчето за заклучување (2) и повлечете прекинувачот-чкрапало (3). По неколку секунди ќе се создаде пареа.
- ◆ За исклучување на уредот, ослободете го прекинувачот-чкрапало (3), а потоа притиснете го прекинувачот (1).

Внимание! Секогаш празннете го рачниот чистач на пареа по употребата.

Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или по работење без оптоварување може да бидат потребни 45 секунди за да се создаде пареа.

Внимание! Создавањето на пареа може да продолжи уште кратко време откако прекинувачот-чкрапало (3) ќе биде ослободен, но ова е нормално. Исклучете го и овозможете му на уредот да се излади пред да отстраните некој додаток.

Совети за оптимална употреба

Општо

- ◆ За најдобри резултати на чистење, никогаш не го употребувајте рачниот чистач на пареа без претходно да прикачете додаток.
- ◆ Не користете хемиски средства за чистење со вашиот рачен чистач на пареа. За да отстраните флекси кои што се тешки за чистење од винилни или линолеумски подови, можете претходно да нанесете слаб детер-

гент или вода врз нив пред да го употребите чистачот на пареа.

Чистење со рачен чистач на пареа

- ◆ Монтирајте го потребниот додаток.
- ◆ Приклучете го рачниот чистач на пареа во штекер.
- ◆ Притиснете го прекинувачот (1). На рачниот чистач на пареа му требаат околу 15 секунди да се загреје.
- ◆ Кренете го копчето за заклучување (2) и повлечете прекинувачот-чкрапало (3) за да ја вклучите пумпата за пареа. По неколку секунди ќе почне да излегува пареа од додатокот.

Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или по работење без оптоварување може да бидат потребни 45 секунди за да се создаде пареа.

Напомена: За време на употребата, вие можете да ја исклучите пумпата за пареа со ослободување на прекинувачот-чкрапало, а оваа едноставна опција ќе ви овозможи да го спуштите рачниот чистач на пареа на кратко за да можете да го потрните мебелот, а потоа да продолжите да чистите без да морате да го исклучите уредот.

- ◆ Кога ќе прекинете да го употребувате рачниот чистач на пареа, ослободете го прекинувачот-чкрапало (3), исклучете го и извадете го од штекер. Почекајте чистачот на пареа да се излади пред да го одложите. (околу пет минути)

Внимание! Важно е да се набљудува нивото на вода во резервоарот за вода. За повторно да го наполните резервоарот со вода и да продолжите со чистењето, исклучете го рачниот чистач на пареа. Исклучете го апаратот од штекерот и наполнете го резервоарот за вода (5).

После употреба

- ◆ Исклучете го рачниот чистач на пареа од штекер.
- ◆ Овозможете му на рачниот чистач на пареа целосно да се излади. (околу пет минути)
- ◆ Испразнете го резервоарот за вода (5).
- ◆ Отстранете ги додатоците и одложете ги во обезбедената торба за одложување.

Додатоци

Работните карактеристики на вашиот уред зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на Black & Decker е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на вашиот уред. Со употреба на овие додатоци ќе извлечете максимум од вашиот уред.

Технички податоци

| FSS1600 (Тип 2) | | |
|----------------------------|-----|------|
| Напон | Vac | 230 |
| Моќност | W | 1600 |
| Капацитет на резервоар | ml | 350 |
| Тежина | kg | 2,5 |

| Проблем | Чекор | Можни решенија |
|--|-------|--|
| Каде можам да добијам дополнителни информации / додатоци за мојот чистач на пареа. | 12 | www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop |

Решавање на проблеми

Ако се чини дека вашиот уред не работи како што треба, следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме контактирајте го вашиот локален сервисер на Black & Decker.

| Проблем | Чекор | Можни решенија |
|---|-------|--|
| Рачниот чистач на пареа не се вклучува. | 1 | Проверете дали уредот е приклучен во штекер. |
| | 2 | Проверете дали уредот е вклучен со употреба на прекинувачот за вклучување и исклучување (1). |
| | 3 | Проверете го осигурувачот во приклучокот. |
| Не се создава пареа од страна на рачниот чистач на пареа кога чркапалото е повлечено. | 4 | Рачниот чистач на пареа има опција за заклучување. Кренете го копчето за заклучување (2) и повлечете прекинувачот-чркапало (3). По неколку секунди ќе се создаде пареа. |
| | 5 | Проверете дека резервоарот за вода (5) е полн. НАПОМЕНА: Кога ќе биде наполнет за прв пат или по работење без оптоварување може да бидат потребни 45 секунди за да се создаде пареа. |
| | 6 | Проверете ги чекорите 1, потоа 2, па потоа 3. |
| Рачниот чистач на пареа прекинува да создава пареа при употреба. | 7 | Проверете ги чекорите 5, па потоа 3. |
| Рачниот чистач на пареа создава премалку пареа при употреба. | 8 | Проверете го чекорот 5. |
| | 9 | Рачниот чистач на пареа ќе почне да создава пареа по 15 секунди и ќе го постигне максималниот проток на пареа по 45 секунди. |
| Додатоците постојано отпаѓаат од уредот. | 10 | Погледнете го поглавјето за склопување во прирачникот за упатства за соодветно монтирање на сите делови и додатоци. |
| Пареа излегува од неочекувани делови од уредот. | 11 | Погледнете го поглавјето за склопување во прирачникот за упатства за соодветно монтирање на сите делови и додатоци. |

МАКЕДОНСКИ



Безбедност, одржување, сервис

www.blackanddecker.eu

Наменета употреба

Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран ламинат, линолеум, винил, керамички плочки, камени и мермерни подови и за освежување на килими. Овој уред е наменет само за домашна употреба.

Вашиот Black & Decker чистач на пареа (само за моделите FSMF1621 и FSS1600) е наменет за чистење на плочки, работни, кујнски и тоалетни површини. Овој уред е наменет само за домашна употреба.

Упатства за безбедна употреба



Предупредување! Прочитайте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.

Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.



Предупредување! Кога се употребуваат електрични уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични повреди и материјална штета.

- ◆ Прочитајте го внимателно ова упатство пред да го употребите овој уред.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на

било каква помошна опрема или додаток или извршувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.

- ◆ Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.

Употреба на уредот

- ◆ Не ја насочувајте пареата кон луѓе, животни, електрични уреди или штекери.
- ◆ Не ја изложувајте на дожд.
- ◆ Не го потопувајте уредот во вода.
- ◆ Не го оставајте овој уред без надзор.
- ◆ Не го оставајте овој уред да биде вклучен во штекер кога не се користи.
- ◆ Никогаш не го повлекувајте кабелот за напојување за да го исклучите уредот од штекер. Држете го кабелот на уредот понастрана од топлина, масло и остри предмети.
- ◆ Не ракувајте со чистачот на пареа со влажни раце.
- ◆ Никогаш немојте да го влечете и носите уредот за кабелот,

да го користите кабелот како рачка, да затворите врата врз кабелот, да го влечете кабелот во близина остри агли, ниту да го изложувате кабелот на загреани површини.

- ◆ Не го користете уредот во затворена просторија што е исполнета со пареа која што произлегува од разредувач на бои на база на масло, од некои супстанци против молци, запаллива прав или со други експлозивни и отровни пареи.
 - ◆ Проверете го типот на под кај производителот.
 - ◆ Немојте да го користите на кожа, на мебел или на подови кои што биле полирани со восок, на синтетички материјали, сомот или на други деликатни материјали кои што се осетливи на пареа.
-  **Предупредување!** Не го користете на нелакирано дрво и на нелакиран ламинат. Сјајот на површини кои што биле полирани со восок или на некои неполирани површини може да се изгуби поради топлината и пареата. Секогаш се препорачува да се исчисти изолиран дел од површината пред да се продолжи со чистењето. Ние исто така ви препорачуваме да ги проверите упатствата за употреба и одржување на производителот на подот.
- ◆ Никогаш немојте да ставате алкохолни и ароматични производи, производи за отстранување на бигор или детергенти во чистачот на пареа, бидејќи ова може да го оштети или да го направи небезбеден за употреба.
 - ◆ Ако се активира автоматскиот прекинувач додека ја користите функцијата со пареа, веднаш прекинете со употребата на уредот и контактирајте го центарот за грижа на корисници. (Внимавајте од ризик од електричен удар.)

- ◆ Уредот испушта жешка пареа при чистењето на површината. Ова значи дека главата за пареа, перничињата за чистење и додатокот за тепих се вжештаваат при употреба.
- ◆ **Внимание!** Секогаш носете со-одветни чевли кога го користите вашиот чистач на пареа и кога ја менувате помошната опрема на вашиот чистач на пареа. Немојте да носите папучи или отворени обувки.
- ◆ Капакот може да се вжешти при употреба.
- ◆ Пареа може да излезе од уредот при употреба.
- ◆ Овој уред треба внимателно да се употребува. **НЕМОЈТЕ** да ги допирате деловите што може да се вжештат при употреба.
- ◆ Исклучете го уредот и вратете ја раката во крената позиција пред да го отстраните резерв-арот за вода.
- ◆ Ако забележите дека пареа излегува од трупот на ракниот чистач на пареа, исклучете го уредот, извадете го неговиот кабел од штекер и дозволете му на уредот да се излади. Контактирајте го

вашиот локален овластен сервис. Не продолжувајте да го употребувајте уредот.

После употреба

- ◆ Исклучете го уредот од струја и дозволете му да се излади пред да почнете да го чистите.
- ◆ Кога не се употребува, уредот треба да се чува на суво место.
- ◆ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.

Преглед и поправка

- ◆ Исклучете го уредот од струја и дозволете му да се излади пред да почнете да го одржувате или поправате.
- ◆ Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.
- ◆ Постојано проверувајте го кабелот за напојување за оштетување.
- ◆ Не го користете уредот ако некој дел е оштететен или дефектен.

- ◆ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова упатство.

Безбедност на други лица

- ◆ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна возраст и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење ако се под надзор и им се дадени упатства за употреба на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат потенцијалните ризици. Децата не треба да си играат со уредот. Чистење и одржување не треба да се врши од страна на деца без надзор.
- ◆ Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со апаратот.

Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во

предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на подвижни делови.
- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вежштени делови.
- ◆ Повреди при менување на делови или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на уредот. Кога користите уред подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.

Безбедност од електричен удар



Предупредување! Овој производ мора да биде заземјен. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.

Приклучокот мора да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го пре-

правајте приклучокот. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.

- ◆ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Black & Decker за да се избегне опасност.

Продолжени кабли и производ од Класа 1

- ◆ Мора да се користи продолжен кабел со 3 јадра бидејќи вашиот уред е изолиран и е од прва класа.
- ◆ Може да се употреби на далечина од 30 метри без губење на моќност.

Ознаки на уредот

Следните слики се наоѓаат на алатката:



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.



Предупредување! Опасност од вжештување.



Внимание! Жешка површина

Одржување и чистење

Вашиот Black & Decker електричен уред е направен да работи долго време со минимално одржување.

Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за уредот и редовното чистење.

Предупредување! Пред да започнете со било какво одржување или чистење на електрични уреди, исклучете го уредот и извадете го од штекер.

- ◆ Избришете го вашиот уред со мека влажна крпа.
- ◆ За тешки флеки, можете да употребите слаб раствор од сапун и вода за навлажнување на вашата крпа.

Грижа за перничиња за чистење

Упатства за миење - Без омекнувач - Дозволете им целосно да се исушат пред повторно да ги употребите.

Внимание! Следете ги упатствата за чистење кои што се испечатени на етикетата на перничето за чистење.

Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- ◆ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- ◆ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
- ◆ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
- ◆ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со заземјениот терминал.

Предупредување! Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 13А.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлайте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:

- ◆ Производот бил користен за занаетчиски или професионални потреби, или бил изнајмен.
- ◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
- ◆ Производот претрпел оштетување поради страни предмети, супстанции или незгоди.

- ◆ Биле вршени поправки од страна на лица кои не се овластени сервисери или сервисен персонал на Black & Decker.

За да го остварите правото на гаранција, треба да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

Ве молиме да го посетите нашиот сайт www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе информации за стоковата марка Black & Decker и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk.

www.blackanddecker.eu